
# **INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO**

Modelo 1044 Multímetro Digital



# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

As seguintes instruções devem ser cumpridas de forma a garantir a máxima segurança do operador durante a utilização deste equipamento:

- Usar a Pinça conforme as especificações deste manual, caso contrário a protecção oferecida pelo equipamento ficará comprometida.
- Testar a Pinça com um valor de tensão conhecido antes de o utilizar para um valor de tensão desconhecido ou perigoso.
- Não utilizar a Pinça e as ponteiras se estiverem danificados ou se suspeitar que não estão a funcionar correctamente.
- O operador não deve estar ligado à terra quando efectuar medições. Não haver contactos com tubos metálicos, estruturas, etc..., que possam estar ao potencial da terra. Manter o corpo isolado do potencial da terra utilizando vestuário seco, sapatos com sola de borracha, tapetes de borracha, ou qualquer material isolante aprovado.
- Desligar o circuito que estiver a testar antes de proceder a eventuais cortes, remoção de soldaduras ou desmontagens. Atenção, mesmo pequenos valores de corrente eléctrica poderão ser prejudiciais.
- Ter precaução ao trabalhar acima dos 60 Vdc ou 30 Vac rms, com estes valores de tensão existe o risco de choque eléctrico.
- Quando utilizar as ponteiras, mantenha os dedos atrás das protecções.
- A medição de tensões superiores ao limite do multímetro poderá danificar a Pinça e expôr o operador ao risco de um choque eléctrico.

# **ESPECIFICAÇÕES**

**Display:** Display de cristais líquidos (LCD) de 3¾ dígitos com uma leitura máxima de 3999.

**Polaridade:** Automática, indicação de polaridade negativa.

Limite excedido: Aparece no display (OL) ou (-OL).

Zero: Automático.

Indicação de bateria fraca: o sinal \_\_\_\_\_\_ aparece no display quando a tensão da bateria apresentar valores inferiores aos níveis de funcionamento.

Desligar automático: aprox. 10 minutos.

Condições ambientais de operação: 0°C a 50°C

a <70% humidade relativa (HR).

Temperatura de armazenamento:

-20°C a 60°C a <80%HR.

Precisão: precisão a 23°C± 5°C, <75%HR.

Coeficiente de temperatura: 0.1x (precisão) por

°C (0°C a 18°C, 28°C a 50°C)

Altitude: 2000 m

Abertura da pinça: condutor de 30mm.

Baterias: 1.5Vx2, R03/ tamanho AAA.

Autonomia: aprox. 200 horas.

Dimensões: 200mm (A) x 65mm (L) x 39mm (P).

Peso: Aproxim. 200g

Acessórios: um par de ponteiras de teste, bateria

1.5Vx2 e instruções de operação.

TENSÃO DC

Gama: 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V.

Resolução: 0.1mV.

Precisão: ±(0.5% leit+2dgt).

Impedância entrada:  $400\text{mV}:>100\text{M}\Omega$ ;  $4\text{V}:10\text{M}\Omega$ ;

40V~600V:9.1MΩ.

Protecção sobrecarga: 600VDC ou AC rms.

TENSÃO AC

Escala: 4V, 40V, 400V, 600V.

Resolução: 1mV.

Precisão: ±(1.2% leit+5dgts) na gama de 4V a

400V; ±(2.0% leit+5dgts) na gama de 600V.

Impedância entrada:4V:10MΩ; 40V~600V:9.1M.

Protecção sobrecarga: 600VDC ou AC rms.

**CORRENTE AC** 

Escala: 40A, 400A, 600V.

Resolução: 0.01 A.

Precisão: ±(2.0% leit+6dats).

Protecção sobrecarga: 400AAC.

RESISTÊNCIA

Escala:  $400\Omega$ ,  $4k\Omega$ ,  $400k\Omega$ ,  $4M\Omega$ ,  $40M\Omega$ .

Resolução: 0.1Ω.

**Precisão**:  $\pm$ (1.0% leit+4dgts) na gama de 400Ω a 400kΩ;  $\pm$ (1.5% leit+4dgts) na gama de 4MΩ;  $\pm$ 

(3.0% leit + 5 dgts) na gama de  $40\text{M}\Omega$ .

Tensão circuito aberto: -0.45 Vdc (-1.2Vdc na

gama de  $400\Omega$ ).

Protecção sobrecarga: 500VDC ou AC rms

**TESTE DE DÍODOS** 

Corrente de teste: 1.2mA (aprox.).

Precisão: ±(3.0% leit+3dgts).

Resolução: 10mV.

Indicação sonora: <0.25.

Tensão circuito aberto:3.0Vdc.

Protecção de sobrecarga: 500VDC ou AC rms.

CONTINUIDADE

Escala: 400Ω.

Resolução:  $1\Omega$ .

Indicação sonora:  $<25\Omega$ .

Tempo de resposta: 500ms.

Protecção de sobrecarga: 500VDC ou AC rms.

INDICADOR DE TENSÃO INDUTIVO (NCV)

Detecta tensão de 24V a 600VAC 50Hz~60Hz.

## **FUNCIONAMENTO**

Antes de iniciar qualquer medição:

- Ler com atenção o capítulo de Instruções de Segurança;
- Examinar sempre o instrumento relativamente a danos, contaminações (sujidade, óleo,...) e defeitos;
- Examinar as ponteira de medição, procurando danos ou fendas no isolamento.

Se verificar a existência de alguma anormalidade, não deve realizar nenhuma medição.

#### DATA HOLD

De forma a manter o valor duma medição, carregar na tecla [HOLD]. Para voltar ao modo de leitura, pressionar novamente a tecla [HOLD].

## SELECÇÃO MANUAL DA ESCALA (O)

O aparelho possui o modo de escala manual. Neste modo pode seleccionar e manter seleccionada uma determinada escala:

- Pressionar a tecla RANGE (①) para seleccionar a escala pretendida;
- As diferentes escalas s\(\tilde{a}\) seleccionadas pressionando sucessivamente a tecla RANGE (\(\tilde{\tild
- Para voltar ao modo normal de selecção automática pressionar a tecla RANGE durante 2 segundos.

## MEDIÇÃO DA TENSÃO

- Ligar a ficha da ponteira de medição encarnada à ficha positiva "+", e a ficha da ponteira preta à ficha "COM".
- Seleccionar o botão Função/Escala no tipo de tensão desejado (AC ou DC) e respectiva escala.
  Se a amplitude do sinal da medida é desconhecida, seleccione o valor da escala mais elevada, reduzindo posteriormente até se obter uma resolução satisfatória.
- 3. Ligar as ponteiras ao equipamento ou ao circuito que irá ser medido.
- Quando da medida em tensão DC, aparece no display um sinal (-) para a polaridade negativa; a ausência de sinal subentende polaridade positiva.

## MEDIÇÃO DE CORRENTE

- 1. Este aparelho foi projectado para realizar leituras em circuitos com um diferencial de tensão máximo de 300VAC entre qualquer condutor e o potencial da terra. A sua utilização em condições que excedam este limites pode incorrer perigo de choques eléctricos, avaria do aparelho e/ou avaria do equipamento sob medição. Não se devem efectuar medições onde os valores máximos do potencial e da corrente sejam desconhecidos. Não exceder nunca o valor máximo da corrente para o qual o aparelho foi projectado.
- 2. Rodar o botão FUNÇÃO na gama ACA.
- Carregar na patilha para abrir as garras e coloque-as em torno do condutor. As garras devem estar completamente fechadas antes de efectuar a medição.
- A leitura mais correcta será aquela onde o condutor está bem centrado no interior das garras.
- 5. A leitura será indicada no display.
- 6. Reduzir a gama seleccionada até obter uma resolução satisfatória.

Quando efectuar medições, mantenha os dedos atrás das protecções na zona das garras.

# MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA

- Rodar o botão FUNÇÃO para a escala desejada de resistências.
- 2. Desligar electricamente o equipamento sob medição.
- 3. Ligar a ficha da ponteira vermelha na ficha "+" e a da ponteira preta na ficha "COM".
- 4. Ligar as ponteiras de teste aos pontos de medição e ler os valores no display.

### TESTE DE DÍODOS

- Ligar a ficha da ponteira vermelha na ficha "+" e a da ponteira preta na ficha "COM".
- 2. Colocar o botão FUNÇÃO na posição "----".
- 3. Desligar electricamente o equipamento sob medição. Tensões externas aplicadas aos componentes causam medidas incorrectas.
- Colocar as ponteiras no díodo. A queda de tensão é de aprox. 0.6V (típico nos díodos de silicone).
- 5. Inverter as ponteiras. Se o díodo estiver em boas condições, "OL" aparecerá no display. Se o díodo estiver em curto circuito, "0.00" ou outro número aparecerá no display. Se o díodo estiver aberto, "OL" aparecerá em ambos os sentidos.
- 6. Indicação sonora: <0.25.

## MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE

- 1. Rodar o botão FUNÇÃO para a posição "\*\*)".
- Desligar electricamente o equipamento sob medição. Tensões externas aplicadas aos componentes causam medidas incorrectas.
- 3. Ligar as ponteiras ao circuito que irá ser medido. O aviso sonoro irá soar se a resistividade for inferior a  $25\Omega$ .

# INDICADOR DE TENSÃO INDUTIVO (NCV)

 Remover as ponteiras de medição do instrumento. Carregue no botão "NCV" em qualquer posição do botão FUNÇÃO. O display apaga-se e irá ser executado um auto-teste (ocorrerão flashes e avisos sonoros).

Ao aproximar a ponta da garra NCV de uma tensão AC com o botão "NCV" actuado, o LED NCV irá acender e actuará um alarme sonoro. Quanto mais próximo se estiver da origem da tensão eléctrica, mais intenso será o som.

#### **DESLIGAR AUTOMÁTICO**

- A Pinça desliga automaticamente ao fim de aprox. 10 minutos.
- 2. Após o desligar automático, carregar em qualquer tecla para reactivar a Pinça, o valor da leitura mantêm-se no display.

# ANULAÇÃO DO DESLIGAR AUTOMÁTICO

Manter pressionada a tecla RANGE (⊙) e rodar o botão FUNÇÃO da posição desligado para outra posição qualquer de funcionamento. O modo desligar automático ficará desactivado.

A indicação "APO" deixará de aparecer no display.

# MANUTENÇÃO Atenção

Remover sempre as ponteiras de medição antes de realizar a substituição das pilhas ou qualquer outra operação de manutenção.

## Substituição de baterias

O medidor é alimentado por duas pilhas 1.5V (R03/AAA). Aparece no display a indicação de quando for necessário proceder à substituição das pilhas. Para as remover, retirar os três parafusos que se encontram na tampa traseira do aparelho e retirar a tampa dianteira. As pilhas encontram no interior do aparelho.

## Limpeza

Limpar as tampas com um pano húmido e detergente suave. Não usar abrasivos ou solventes. Sujidade ou humidade nas ponteiras de medição alteram os valores das medidas.



Segurança: Conforme com IEC61010-1 (EN61010-1), CATIII 600V, IEC61010-2-032 (EN61010-2-032), CATIII 300V, Classe II, Grau de poluição 2, utilização em ambiente protegido.

Medidas de categoria III destinam-se a medições realizadas em instalações de edifícios.

EMC: Conforme EN61326

Os símbolos utilizados neste instrumento são:

- Tensão perigosa
- ! Atenção, ver documentação
- Equipamento protegido por isolamento duplo (Classe II)
- ~ Corrente alterna

Corrente contínua

Terra